

BROCHAS MAESTRO

DESCRIPCIÓN

- Brocha elaborada con filamentos estándar 100% de poliéster que permite una buena retención de pintura y un acabado uniforme prologado, con cabo ergonómico de madera barnizada tipo Sash que favorece el agarre y resistencia. Para uso con pinturas comunes base agua y base solvente.
- Filamentos largos de poliéster color blanco, que favorecen la distribución y retención de pintura.
- Aditivo epóxico interior resistente a solventes que asegura el pegado de los filamentos a la hojalata (ferrul o virola), evitando que se desprenda del mismo.
- Ferrul/Virola de aluminio niquelado que retarda la oxidación.
- Cabo ergonómico elaborado de madera barnizada tipo Sash.

CARACTERISTICAS

- Línea Maestro.
- Medidas disponibles: 1", 2", 3", 3" Angle y 4".
- Tipo de mango: madera barnizada tipo Sash.
- Material de filamento: 100% poliéster
- Largo de filamento expuesto: 53.5, 58, 63 y 66 mm.
- Color del filamento: blanco.

RECOMENDACIONES

Antes de comenzar el trabajo.

- Introduzca la brocha hasta la mitad del filamento en la pintura.
- Haga penetrar la pintura en el centro de la brocha, golpeando suavemente con la boca del envase, cargue y descargue la brocha de ese modo varias veces.
- Elimine el exceso de pintura contra los lados del envase apretando suavemente, no lo haga contra el borde.

Para pintar correctamente

- Tomar la brocha como si fuera un lápiz, entre los dedos pulgar e índice. Con el resto de los dedos sujetar el borde del ferrul sin apenas tocarlo. De esta forma al extender el brazo al pintar, permite dar brochazos más largos y extensos.
- Dé pasadas largas y uniformes, y dé las pasadas finales en una sola dirección.

Limpieza

- Quite el exceso de pintura de la brocha, límpiela inmediatamente después de usar. No deje la brocha sumergida por largos períodos de tiempo. Lávela bien con agua o solvente según recomiende el fabricante de la pintura. Termine el lavado con agua y jabón, deje secar completamente la brocha antes de guardarla con los filamentos hacia arriba.

Advertencias de uso

- Alejar del fuego directo, no cortar. En caso de que el producto esté deteriorado o cuente con menos del 80% del filamento en la cabeza, suspender su uso. No dejar secar la pintura o líquido aplicado en los filamentos, siempre lavar después de cada uso.

1"

Professional Maestro
000450-10
SAP 00-0000450-10



2"

Professional Maestro
000450-20
SAP 00-0000450-20



3"

Professional Maestro
000450-30
SAP 00-0000450-30



3 Angle"

Professional Maestro
000450-35
SAP 00-0000450-35



4"

Professional Maestro
000450-40
SAP 00-0000450-40

