

BROCHAS ELITE

DESCRIPCIÓN

- Brochas elaboradas con Filamentos Estándar 100% de poliéster, que permite una buena retención de pintura y acabado uniforme prolongado, con cabo de madera barnizada tipo Flat de buen agarre y resistencia. De uso en pinturas base agua y solventes comunes.
- Filamentos de poliéster afilados, de color negro, que favorecen la distribución y retención de pintura.
- Aditivo Epóxico interior resistente a solventes que asegura el pegado de los filamentos a la Hojalata (Ferrul o Virola) evitando que se desprenda del mismo.
- Ferrul/ Virola de aluminio niquelado que retarda la oxidación.
- Cabo Ergonómico Elaborado de madera barnizada, tipo Flat.

CARACTERÍSTICAS

- Línea Elite
- Medidas: 1", 1 ½", 2", 2 ½", 3" y 4"
- Tipo de Mango: Madera barnizada tipo Flat
- Material de Filamento: 100% Poliéster
- Largo de Filamento Expuesto: 41.5mm, 42.5mm, 47mm, 55.5mm, 56.5mm y 57.5mm.
- Color del Filamento: Negro.

RECOMENDACIONES

Antes de Comenzar el Trabajo.

- Introduzca la brocha hasta la mitad del Filamento en la Pintura.
- Haga penetrar la pintura en el centro de la brocha, golpeando suavemente con la boca del envase, cargue y descargue la brocha de ese modo varias veces
- Elimine el exceso de pintura contra los lados del envase apretando suavemente, no lo haga contra el borde.

Para Pintar Correctamente

- Tomaremos la Brocha como si fuera un lápiz, entre los dedos pulgar e índice, con el resto de dedos sujetaremos el borde del ferrul sin apenas tocarlo. De esta forma cuando extendemos el brazo al pintar, nos permitiremos dar brochazos más largos y extensos.
- De pasadas largas y uniformes, de las pasadas finales en una sola dirección.

Limpieza

- Quite el exceso de pintura de la brocha, límpiela inmediatamente después de usar. No deje la brocha sumergida por largos periodos de tiempo. Lávela bien con el solvente o agua según recomiende el fabricante de la pintura. Termine el lavado con agua y jabón, deje secar completamente la brocha antes de guardarla con los filamentos hacia arriba.

Advertencias de uso

- Alejar del fuego directo, no cortar, en caso que el producto este deteriorado o cuente con menos del 80% del filamento en la cabeza, suspender su uso, no dejar secar la pintura o liquido aplicado en los filamentos, siempre lavar después de cada uso.

